





SPINE VERGLEICHEN LEICHT GEMACHT ! SPINE ALIGNING !

MEASURE SPINE ALIGNMENT





Spine vermessen


Spine Aligning

Übersicht
der Verstellmöglichkeiten



Overview
The adjustment options


مشروع		رقم المشروع	
اسم المشروع	رقم المشروع	اسم العميل	رقم العميل
تاريخ المشروع	رقم العميل	اسم المهندس	رقم المهندس
اسم العميل	رقم المهندس	اسم الشركة	رقم الشركة
اسم المهندس	رقم الشركة	اسم المدينة	رقم المدينة
اسم الشركة	رقم المدينة	اسم الدولة	رقم الدولة
اسم المدينة	رقم الدولة	اسم المنطقة	رقم المنطقة
اسم الدولة	رقم المنطقة	اسم المحافظة	رقم المحافظة
اسم المنطقة	رقم المحافظة	اسم البلدة	رقم البلدة
اسم المحافظة	رقم البلدة	اسم الشارع	رقم الشارع
اسم البلدة	رقم الشارع	اسم البيت	رقم البيت
اسم الشارع	رقم البيت	اسم الهاتف	رقم الهاتف
اسم البيت	رقم الهاتف	اسم الفاكس	رقم الفاكس
اسم الهاتف	رقم الفاكس	اسم البريد الإلكتروني	رقم البريد الإلكتروني
اسم الفاكس	رقم البريد الإلكتروني	اسم الموقع الإلكتروني	رقم الموقع الإلكتروني
اسم البريد الإلكتروني	رقم الموقع الإلكتروني	اسم الموقع الإلكتروني	رقم الموقع الإلكتروني
اسم الموقع الإلكتروني	رقم الموقع الإلكتروني	اسم الموقع الإلكتروني	رقم الموقع الإلكتروني

Bis zu 10mm






0,01mm je Teilstrich





Länge der Auflagelager dem Pfeil anpassen.
Adjust the length of the support bearings to the arrow.




Auflagelager sind nach öffnen der Rändelschraube frei verstellbar und an der Pfeillänge anpassbar.


Support bearing are after open the knurled screw freely adjustable and at the arrow length adjustable



Durch öffnen dieser Schraube kann die Messuhr
Auf die Mitte des Pfeils positioniert werden.



The dial gauge can be opened by opening this screw
Be positioned on the center of the arrow.






Rändelschraube des Anschlags
öffnen und Drucklager in Druck-
richtung bewegen bis Messuhr ausschlägt.



Knurled screw of the stop open
and thrust bearing in pressure move
direction until the dial gauge deflects.






Anschlag an Drucklager
anlegen und festspannen.




Stop on thrust bearing
apply and tighten.







Drucklager entspannen und
erneut unter Druck gegen den
Anschlag drücken und
festklemmen.

Relax the thrust bearing and
again under pressure against
the Press stop and clamp.






Den Pfeil drehen und dabei die Messuhr beobachten an der Stelle wo die Messuhr am weitesten ausschlägt, am Pfeil eine Markierung mit einem Stift für die Leitfeder anbringen.



Turn the arrow and the dial gauge. Observe where the dial gauge is deflected the furthest, a mark on the arrow with a pen for the guide spring attach.





Desweiteren kann auch ein gleicher Spinewert ermittelt werden, Die Messuhr muss den gleichen Ausschlag haben von Pfeil zu Pfeil.

Furthermore, an identical one can Spine value can be determined The dial gauge must be the same Rash from arrow to arrow.

